

Conheça peças e acessórios

① WAAW INFINITE 200 ② Cabo de energia

Conheça seu produto

LIGA/DESLIGA

GUITAR IN MIC IN GUITAR VOL PLAY/PAUSE MÚSICA ANTERIOR EFEITOS DE LUZ VOLUME MICROFONE INDICADOR DE ENERGIA

ENTRADA USB LINE IN LINE OUT ECO MÚSICA PRÓXIMA POWER BASS BLUETOOTH/TWS VOLUME PRINCIPAL INDICADOR DE BATERIA

Para primeiro uso, carregue totalmente seu produto.

Ligar/Desligar

Pressione 3 segundos = Liga/Desliga Clique 1 vez = Verificar o nível da bateria

Conexão Bluetooth

Ao ligar o produto vai automaticamente acionar o modo de pareamento.

Pressione 3 segundos = aciona o modo de pareamento Pressione 3 segundos = desconecta dispositivo pareado

LED piscando Buscando pareamento

10 metros

NOTA: Quando a conexão for estabelecida um alerta sonoro será ouvido.

A distância de funcionamento da conexão bluetooth é de 10m (metros) sem obstáculos (ex.: paredes).

O produto irá desligar automaticamente depois de 5 minutos de modo bluetooth ligado sem conexão.

Comandos de controle

POWER BASS 1 clique = Liga Power Bass o LED irá piscar em branco 2x 1 clique = Desliga Power Bass o LED irá piscar em branco 1x

EFETOS DE LUZ 1 clique = 4 modos diferentes de iluminação + LED desligado

PLAY/PAUSE 1 clique = Play/Pause

VOLUME Gire no sentido anti-horário = Diminui o volume Gire no sentido horário = Aumenta o volume

MÚSICA Clique 1 vez = Música anterior Clique 1 vez = Próxima música

Gire o botão MIC VOL para ajustar o volume do microfone Insira um microfone na entrada de microfone.

NOTA: O som do microfone é emitido em todos os modos de operação. Para interromper o som, desligue o microfone ou coloque o nível do volume em 0.

Você pode conectar uma guitarra diretamente na caixa através da entrada GUITAR IN.

Gire o botão GUITAR VOL para ajustar o volume da guitarra Use o conector de guitarra de 6,5 mm (PI0)

Gire o botão ECHO para ajustar o eco do microfone.

Insira um Pen drive na entrada USB, a caixa mudará para o modo USB automaticamente e reproduzirá a faixa MP3 na unidade USB conectada.

Você pode emitir os sinais de áudio estéreo analógico para dispositivos externos, como um alto-falante ativo.

Use um cabo de áudio 3,5 mm* na entrada de áudio LINE IN da WAAW INFINITE 200 para que ela comece a reproduzir o áudio automaticamente.

Conecte um cabo de áudio 3,5 mm* na saída de áudio LINE OUT da WAAW INFINITE 200 a um reproduzidor de áudio externo para que a unidade emita áudio automaticamente.

Função TWS

1. Ligue os dois alto-falantes.

NOTA: Não faça nenhuma conexão bluetooth com seu dispositivo antes de parear as duas caixas.

2. Clique 2 vezes no botão Bluetooth em uma das caixas de som até ouvir um sinal sonoro. O padrão é que a caixa de som que foi acionado o modo TWS seja a principal após a conexão.

Clique 2 vezes = Aciona o modo de pareamento TWS

NOTA: Pode levar mais alguns segundos até que os alto-falantes se conectem.

3. Entre no menu Bluetooth do seu smartphone e pareie a caixa de som com o smartphone.

NOTA: Na lista será exibido apenas 1 produto com o nome WAAW INFINITE 200

Desconectar TWS

Clique 2 vezes = Desconecta função TWS

CARREGAMENTO

Carregue seu produto conectando o cabo de alimentação enviado com o produto à tomada.

A entrada do cabo de energia se encontra na parte de atrás do produto

Os indicadores de LEDS piscarão durante o carregamento, quando quatro indicadores de carregamento na unidade permanecerem acesos, significa que a bateria foi totalmente carregada.

Pressione o botão liga/desliga no produto para visualizar o nível atual da bateria no LED indicador.

4 LED de luz branca = aprox. 100% cheio
3 LED de luz branca = aprox. 80% cheio
2 LED de luz branca = aprox. 50% cheio
1 LED de luz branca = aprox. 20% cheio // (indicando que o carregamento é necessário)

NOTA: Quando o nível da bateria está baixo o primeiro indicador LED da bateria piscará vermelho e um bip de alerta será emitido.

Especificações

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modelo: | WAAW INFINITE 200 |
| Tipo de conexão: | Bluetooth, LINE IN, LINE OUT, USB |
| Entrada Microfone: | Sim (1 entrada) |
| Entrada Guitarra: | Sim (1 entrada) |
| Versão do Bluetooth: | 5.0 |
| Alcance máximo do Bluetooth: | 10 metros * |
| Potência de saída: | 160W RMS |
| Conexões com múltiplos dispositivos: | TWS (dois dispositivos do mesmo modelo) |
| Tempo de carregamento: | até 3 horas |
| Autonomia de reprodução: | até 12 horas ** |
| Peso líquido: | 8,75 Kg |
| Dimensões do produto (C x L x A): | 27 x 28,5 x 55,5 cm |

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
** Duração de 12 horas da bateria com volume em 50% (a duração pode variar conforme o tipo de música reproduzida).

SAIBA MAIS

WAAW0103A-REV02

WAAW by ALOK

Autonomia

| VOLUME | LED | POWER BASS | AUTONOMIA |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 50% | Desligado | Desligado | 12h |
| 50% | Ligado | Ligado | 6h |
| 100% | Desligado | Desligado | 3,5h |
| 100% | Ligado | Ligado | 3h |

Possíveis Problemas

| | |
|--------------------------------------|--|
| O produto não liga? | Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua caixa WAAW INFINITE 200. |
| Produto não desliga ou não responde? | Reinicie a WAAW INFINITE 200. Segure o botão liga/desliga por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente. |
| Não há som ou som falhando? | Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto. |
| Bluetooth não funciona? | Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo. |
| Entrada LINE IN não funciona? | Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2. |
| Entrada USB não funciona? | Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64GB. |
| Os botões do produto não funcionam? | Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente. |

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este produto enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

www.waaw.com.br
Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

ANATEL
12889-23-08582

WAAW by ALOK

CAIXA ACÚSTICA TIPO TORRE INFINITE200