

**Conheça peças e acessórios**

① WAAW INFINITE 200    ② Cabo de energia

**Conheça seu produto**

LIGA/DESLIGA

GUITAR IN    ENTRADA USB  
MIC IN    LINE IN  
GUITAR VOL    LINE OUT  
PLAY/PAUSE    ECO  
MÚSICA ANTERIOR    PRÓXIMA MÚSICA  
EFEITOS DE LUZ    POWER BASS  
VOLUME MICROFONE    BLUETOOTH/TWS  
INDICADOR DE ENERGIA    VOLUME PRINCIPAL  
INDICADOR DE BATERIA

Para primeiro uso, carregue totalmente seu produto.

**Ligar/Desligar**

Pressione 3 segundos = Liga/Desliga    Clique 1 vez = Verificar o nível da bateria

**Conexão Bluetooth**

Ao ligar o produto vai automaticamente acionar o modo de pareamento.

Pressione 3 segundos = aciona o modo de pareamento  
Pressione 3 segundos = desconecta dispositivo pareado

LED piscando Buscando pareamento

10 metros

NOTA: Quando a conexão for estabelecida um alerta sonoro será ouvido.

A distância de funcionamento da conexão bluetooth é de 10m (metros) sem obstáculos (ex.: paredes).

O produto irá desligar automaticamente depois de 5 minutos de modo bluetooth ligado sem conexão.

**Comandos de controle**

**POWER BASS**    1 clique = Liga Power Bass o LED irá piscar em branco 2x  
1 clique = Desliga Power Bass o LED irá piscar em branco 1x

**EFEITOS DE LUZ**    1 clique = 5 modos diferentes de iluminação + LED desligado

**PLAY/PAUSE**    1 clique = Play/Pause

**VOLUME**    Gire no sentido anti-horário = Diminui o volume    Gire no sentido horário = Aumenta o volume

**MÚSICA**    Clique 1 vez = Música anterior    Clique 1 vez = Próxima música

Gire o botão MIC VOL para ajustar o volume do microfone

Insira um microfone na entrada de microfone.

NOTA: O som do microfone é emitido em todos os modos de operação. Para interromper o som, desligue o microfone ou coloque o nível do volume em 0.

Você pode conectar uma guitarra diretamente na caixa através da entrada GUITAR IN.

Gire o botão GUITAR VOL para ajustar o volume da guitarra

Use o conector de guitarra de 6,5 mm (PI0)

Gire o botão ECHO para ajustar o eco do microfone.

Insira um Pen drive na entrada USB, a caixa mudará para o modo USB automaticamente e reproduzirá a faixa MP3 na unidade USB conectada.

Você pode emitir os sinais de áudio estéreo analógico para dispositivos externos, como um alto-falante ativo.

Use um cabo de áudio 3,5 mm\* na entrada de áudio LINE IN da WAAW INFINITE 200 para que ela comece a reproduzir o áudio automaticamente.

Conecte um cabo de áudio 3,5 mm\* na saída de áudio LINE OUT da WAAW INFINITE 200 a um reproduzidor de áudio externo para que a unidade emita áudio automaticamente.

**Função TWS**

1. Ligue os dois alto-falantes.

NOTA: Não faça nenhuma conexão bluetooth com seu dispositivo antes de parear as duas caixas.

2. Clique 2 vezes no botão Bluetooth em uma das caixas de som até ouvir um sinal sonoro. O padrão é que a caixa de som que foi acionado o modo TWS seja a principal após a conexão.

Clique 2 vezes = Aciona o modo de pareamento TWS

NOTA: Pode levar mais alguns segundos até que os alto-falantes se conectem.

3. Entre no menu Bluetooth do seu smartphone e pareie a caixa de som com o smartphone.

NOTA: Na lista será exibido apenas 1 produto com o nome WAAW INFINITE 200

**Desconectar TWS**

Clique 2 vezes = Desconecta função TWS

**CARREGAMENTO**

Carregue seu produto conectando o cabo de alimentação enviado com o produto à tomada.

A entrada do cabo de energia se encontra na parte de atrás do produto

Os indicadores de LEDS piscarão durante o carregamento, quando quatro indicadores de carregamento na unidade permanecerem acesos, significa que a bateria foi totalmente carregada.

Pressione o botão liga/desliga no produto para visualizar o nível atual da bateria no LED indicador.

4 LED de luz branca = aprox. 100% cheio  
3 LED de luz branca = aprox. 80% cheio  
2 LED de luz branca = aprox. 50% cheio  
1 LED de luz branca = aprox. 20% cheio // (indicando que o carregamento é necessário)

NOTA: Quando o nível da bateria está baixo o primeiro indicador LED da bateria piscará vermelho e um bip de alerta será emitido.

SAIBA MAIS

WAAW by ALOK

**Especificações**

Modelo:	WAAW INFINITE 200
Tipo de conexão:	Bluetooth, LINE IN, LINE OUT, USB
Entrada Microfone:	Sim (1 entrada)
Entrada Guitarra:	Sim (1 entrada)
Versão do Bluetooth:	5.0
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Potência de saída:	160W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos:	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)
Tempo de carregamento:	até 3 horas
Autonomia de reprodução:	até 12 horas **
Peso líquido:	8,75 Kg
Dimensões do produto (C x L x A):	27 x 28,5 x 55,5 cm

\* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.  
\*\* Duração de 12 horas da bateria com volume em 50% (a duração pode variar conforme o tipo de música reproduzida).

**Autonomia**

VOLUME	LED	POWER BASS	AUTONOMIA
50%	Desligado	Desligado	12h
50%	Ligado	Ligado	6h
100%	Desligado	Desligado	3,5h
100%	Ligado	Ligado	3h

**Modo Demonstração**

Ligue o produto, o mesmo vai automaticamente acionar o modo de pareamento.

Pressione 5 segundos = Música anterior / Próxima música para entrar em modo de demonstração.

Pressione 5 segundos = Música anterior / Próxima música para desligar o modo de demonstração.

NOTA: Para utilizar o modo de demonstração é importante que não tenha nenhum dispositivo conectado.

**Possíveis Problemas**

O produto não liga?	Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua caixa WAAW INFINITE 200.
Produto não desliga ou não responde?	Reinicie a WAAW INFINITE 200. Segure o botão liga/desliga por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente.
Não há som ou som falhando?	Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto.
Bluetooth não funciona?	Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.
Entrada LINE IN não funciona?	Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2.
Entrada USB não funciona?	Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64GB.
Os botões do produto não funcionam?	Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente.

**Segurança e cuidados**

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este produto enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.

**Termos de garantia**

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

**www.waaw.com.br**  
Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:  
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados\*.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

\*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados\*.

**ANATEL**  
12889-23-08582

WAAW by ALOK

CAIXA ACÚSTICA TIPO TORRE **INFINITE200**