

Conheça peças e acessórios

- Fone de ouvido;
- Case de carregamento;
- Cabo USB-C.

Conheça seu produto

Indicador LED
Área de touch
Indicador LED
Conector USB-C

1

Conexão Bluetooth

1. Abrir a case vai acionar o modo de pareamento.
 - Um dos produtos
LED alternando entre verde e branco a cada 1 seg
 - O outro produto
LED piscando em branco a cada 5 seg
2. Selecione o produto no seu dispositivo para parear.
3. Quando conectado com sucesso, os LEDs do produto ficarão acesos continuamente.
4. Todas as vezes que abrir a case, seu celular vai conectar automaticamente no produto.

10 metros

Bluetooth

Bluetooth

Meus dispositivos
WAAW MOB 200

O produto irá desligar automaticamente depois de 10 minutos no modo bluetooth ligado sem conexão.

Bluetooth fora de alcance

O produto perderá a conexão ao sair do alcance do Bluetooth. Eles se reconectarão automaticamente se você voltar ao alcance em 3 minutos.

2

Comandos de controle

Modo música

Em qualquer um dos lados

- 2 cliques = Play/Pause
- Somente Fone Direito (R)
Pressione 2 segundos = Próxima música
- Somente Fone Esquerdo (L)
Pressione 2 segundos = Música anterior

Modo Mono e Modo Dual

O fone de ouvido pode ser utilizado no modo mono ou dual. Modo mono, é quando se utiliza apenas um dos lados, podendo ser qualquer um deles. Modo dual, é quando se utiliza ambos os lados.

Esses modos são ativados automaticamente ao retirar os fones da case de carregamento. Cada fone de ouvido tem funções diferentes, e apenas metade deles funciona quando usado somente um dos lados. (modo mono)

Os comandos podem variar conforme o aplicativo de música utilizado.

3

Modo ligação

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.

- 2 cliques = Modo espera/ Aceitar
- Pressione 2 segundos = Rejeitar ligação

Quando já está em uma ligação e recebe uma nova ligação.

- 2 cliques = Atender nova ligação
- 2 cliques = Muda de chamada sem desligar
- Pressione 2 segundos = Rejeitar nova ligação
- 3 cliques = Encerra chamada atual

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.

4

Modo gamer e assistente de voz

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.

- Modo gamer pode ser usado para diminuir o tempo de resposta.
- 4 cliques rapidamente = Modo gamer/ normal
- 3 cliques = Assistente de voz

Carregamento

Carregue totalmente o estojo e os fones antes do primeiro uso.

1. Caso a bateria esteja fraca, ouvirá um alerta nos fones a cada 5 min.
2. Para carregar coloque os fones no estojo e feche-o.
3. Para carregar o estojo, mantenha-o fechado e conecte o cabo USB fornecido com o produto. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.

- LED pulsante vermelho = 0 - 30%
- LED pulsante branco = 30 - 70%
- LED pulsante verde = 70 - 99%
- LED contínuo verde = 100%

5

Especificações

Modelo:	WAAW MOB 200EB
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Frequência de resposta:	20 - 20kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Capacidade da bateria dos fones:	35 mAh
Capacidade da bateria do estojo:	350 mAh
Tempo de carga dos fones:	até 1 hora e 30 min
Tempo de carga do estojo:	até 1 hora e 30 min
Autonomia de reprodução do fone:	até 4 horas **
Autonomia do estojo:	até 12 horas
Impedância:	16 Ω
Sensibilidade:	103 +/- 3dB
Proteção:	IPX4
Peso líquido:	32 g
Dimensões do produto (C x L x A):	45 x 44 x 26 mm

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções.
** Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

6

SAIBA MAIS

MANUAL VERSION
AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW0014A-REV05

WAAW by ALOK

7

Redefinição

Quando os dois fones não se conectarem, tente reiniciá-los:

1. Retire um dos fones de ouvido do estojo e mantenha-o pressionado manualmente por 8 seg para desligar o fone de ouvido. O LED irá apagar.
2. Pressione novamente o fone por 3 seg. O LED irá alternar entre branco e verde por 1 seg e em seguida irá iniciar a recuperação de configuração de fábrica.
3. Repita com o outro fone de ouvido.
4. Após a redefinição o LED dos dois fones irão piscar entre verde e branco para estabelecerem uma conexão. Com a conexão bem sucedida, as luzes verde e branca irão piscar lentamente e entrarão em modo de emparelhamento.

Perguntas Frequentes

O que fazer se meus fones não se reconectarem automaticamente ao meu dispositivo?

Se seu fone estiver conectado a algum dispositivo, as luzes dos fones ficarão acesas continuamente. Caso não esteja conectado ao seu dispositivo, desligue o bluetooth do dispositivo conectado e os fones entrarão em modo de emparelhamento, com os LEDs piscando verde e branco.

Se não conseguir desconectar o dispositivo anterior, redefina os fones para configuração de fábrica e estabeleça uma nova conexão.

E se não ouvir som nos fones de ouvido?

Coloque-os no estojo de carregamento e retire novamente. Se não resolver o problema, restaure as configurações de fábrica, coloque os fones no estojo e em seguida, retire-os novamente.

E se o produto parar de carregar case e/ou fones?

Realizar a limpeza (com pano e álcool) dos fones e case e colocá-lo para carregar novamente.

8

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este produto enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria. Neste momento, o indicador de carga geralmente pisca rapidamente para indicar que a temperatura ambiente de carga ou o produto interno a temperatura está muito alta.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremante quente ou frio.
11. Realizar a limpeza dos fones e case com frequência utilizando um tecido com álcool.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante

9

análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

ANATEL

16816-21-14357

9

WAAW

by ALOK

EARPHONE
BLUETOOTH

MOB200

WAAW

by ALOK

EARPHONE
BLUETOOTH

MOB200