


### Conheça peças e acessórios




1. Fone de ouvido com microfone embutido;
2. Três tamanhos de eartips (P, M, G) | Tamanho M vem instalado;
3. Case de transporte;
4. Microfone destacável;
5. Ganchos auriculares | Vem instalado;
6. Clip de fixação.

### Conheça seu produto



1

### Comandos de Controle



Botão Mute .....  
= Mutar para cima, desmutar para baixo

Botão Volume .....  
= Deslizar para aumentar/diminuir o volume


Modo Música  
1 clique = Play/Pause  
2 cliques rápidos = Próxima música  
3 cliques rápidos = Música anterior

Modo Ligação  
1 clique = Atender/ Desligar  
Pressione 2 segundos = Assistente de voz/ Recusar ligação


2

### Ajuste dos Ganchos Auriculares

Seus fones de ouvido WAAW ENERGY 10EWG são compostos com ganchos auriculares que vem instalados no produto. Para proporcionar conforto ao usar, eles devem ser posicionados como indicado abaixo:



O gancho auricular deverá estar sempre alinhado com o fone de ouvido.



1. Coloque os seus fones de ouvido firmemente em suas orelhas.

2. Encaixe o gancho auricular conforme indicado.

3. Reserve alguns momentos para encontrar o encaixe perfeito para você!

3

### Especificações

Modelo:	WAAW ENERGY 10EWG
Comprimento do Cabo P2:	1,2 m
Chamadas em Viva Voz (controle por botões):	Sim
Resposta de Frequência:	20Hz - 20kHz
Sensibilidade do Driver:	100dB +/- 3dB
Sensibilidade do Microfone Integrado:	-42 dB +/- 4dB
Impedância do Microfone Integrado:	1.6 KΩ ± 10%
Sensibilidade do Microfone Destacável:	-44 +/- 3dB
Impedância do Microfone Destacável:	1.6 KΩ ± 10%
Tamanho do Driver:	10 mm
Impedância do Speaker (ohms):	16 ohms
Peso Líquido:	24 g

4

### Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este dispositivo não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este dispositivo enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Use adaptador certificado que foi aprovado na certificação de segurança nacional.

WAAW052A-REV00

SAIBA MAIS



MANUAL VERSION  
AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW by ALOK

5

### Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

[www.waaw.com.br](http://www.waaw.com.br)

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:  
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: [ajuda@waaw.com.br](mailto:ajuda@waaw.com.br)

6

WAAW  
by ALOK

EARPHONE  
WIRED GAMER ENERGY10