



## Conheça peças e acessórios




1. Fone de ouvido
2. Cabo auxiliar
3. Cabo USB (Micro USB)


## Conheça seu produto



## Ligar/Desligar



## Conexão Bluetooth




## Novo dispositivo

Para conectar a um novo dispositivo, desconecte o dispositivo anterior no seu aparelho. Em seguida o fone entrará em modo de pareamento.

## Conectar dois dispositivos simultâneos

1. Realize a conexão do primeiro dispositivo.
2. Desative o bluetooth do dispositivo pareado inicialmente.
3. Realize a conexão no segundo dispositivo.
4. Ative o bluetooth de ambos os dispositivos.
5. Então será possível utilizar os dois dispositivos de forma simultânea.


## Comandos de controle



## Modo música com fio

1. É possível utilizar o fone de ouvido conectando a um dispositivo por meio do cabo auxiliar.
2. Neste modo os botões são inválidos.

## Modo ligação



SAIBA MAIS




MANUAL VERSION  
AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW by ALOK

WAAW0008A-REV01

## Carregamento

Carregue totalmente o fone de ouvido antes do primeiro uso. Para carregar o fone de ouvido, utilize o cabo USB fornecido. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.



## Especificações

Modelo:	WAAW SENSE 200HB
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Frequência de resposta:	20 - 20kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Tipo de bateria:	300 mAh
Tempo de carregamento:	até 2 horas
Autonomia de reprodução:	até 25 horas **
Impedância:	36 Ω
Sensibilidade:	110dB +/- 3dB
Peso líquido:	225 g
Dimensões do produto (C x L x A):	170 x 190 x 75 mm

\* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

\*\* Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

## www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

## Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este dispositivo não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este dispositivo enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto em um ambiente extremamente frio ou quente, como a temperatura além da faixa de 5° até 40°C. Se usá-lo além da faixa acima, o produto pode parar automaticamente para proteger o circuito interno.

## Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



17073-21-12143

WAAW  
by ALOK

HEADPHONE  
BLUETOOTH  
SENSE200