




Manual	SIZE	5 x 10,5 cm
	MATERIAL	Officet 160g
	PRINTING	Front and back
	COLORS	Black and white
	CUT	Straight
	FINISHING	---

### Conheça peças e acessórios



1. Fone de ouvido;
2. Cabo auxiliar;
3. Cabo USB-C.


### Conheça seu produto




1. LED indicador de carga e status
2. Diminuir volume / Música anterior
3. liga/desliga
4. Aumentar volume / Próxima Música
5. Conector USB-C
6. ANC - Cancelamento de ruído ativo
7. Microfone
8. Conector P2/AUX

1


### Ligar/Desligar



### Conexão Bluetooth



2



1. Selecione o produto WAAW SENSE 310 no seu dispositivo para parear.
2. O WAAW SENSE 310 lembra o dispositivo conectado anteriormente. Quando ativados, os fones de ouvido tentam se reconectar ao dispositivo conectado previamente.

Em caso de falha de conexão no modo bluetooth, o produto irá desligar automaticamente após 5 minutos, tendo que repetir as etapas anteriores.


*Nota: Confirme se o seu aparelho possui a função Bluetooth integrada.*

### Novo dispositivo

Para conectar a um novo dispositivo, desconecte o dispositivo anterior no seu aparelho. Em seguida o produto entrará em modo de pareamento.

3

### Comandos de controle




4

### Modo música com fio


1. Plug and play: conectando o fone de ouvido a um reproduzidor de música com o cabo de áudio duplo de 3,5 mm fornecido, o fone de ouvido pode ser usado como fone de ouvido com fio sem iniciar.
2. Os botões são inválidos neste modo.

### Modo ligação



5

### Assistente de voz



### ANC - Cancelamento de ruído ativo


Para ativar o cancelamento de ruído ativo, deslize o interruptor de ANC para cima.

*\*O ANC permanece ligado se o interruptor estiver para cima, mesmo se o produto estiver desligado.*

*\*\*É recomendável desligar o ANC quando o produto não estiver em uso para evitar consumo desnecessário de bateria.*

### Carregamento

1. Como o produto possui uma bateria recarregável e não removível, o WAAW SENSE 310 usa o cabo USB-C fornecido para carregar.
2. Carregue totalmente o produto antes do primeiro uso. Demora de 2-3 horas para carregar para o uso subsequente.
3. Escolha o carregador certificado pelo fabricante regular.



6

### Especificações

Modelo:	WAAW SENSE 310
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.1
Frequência de resposta:	20 - 20kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Capacidade da bateria:	500 mAh
Tempo de carregamento:	2-3h
Autonomia de reprodução:	até 30h **
Impedância:	32 Ω
Sensibilidade:	115dB +/- 3dB
Peso líquido:	252 g
Dimensões do produto (C x L x A):	80 x 170 x 190 mm

\* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções.

\*\* Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música, volume e tipo de conexão.

7

### Segurança e cuidados

1. Siga as instruções para operar.
2. Carregue o fone de ouvido com energia de entrada abaixo ou igual de 5V / 1A, para proteger a bateria.
3. Guarde ou use o fone de ouvido em um ambiente de temperatura normal.
4. Mantenha o fone de ouvido longe de fontes de calor, como radiadores, reguladores de ar quente, fogões ou outros instrumentos geradores de calor. Como não é anti-alta temperatura.
5. Não bloqueie as portas do fone de ouvido, como porta do carregador, porta LED e microfone etc.
6. Para proteger sua audição e prolongar a vida útil do alto-falante, não é recomendável ajustar o volume ao nível máximo por muito tempo.
7. Se por qualquer motivo o fone de ouvido for danificado, recomendamos que entre em contato com nossa equipe de pós-venda imediatamente, em vez de tentar consertá-lo por conta própria. Caso contrário, a cobertura do serviço pós-venda poderá ser comprometida.

8

### Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento e/ou transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

9

[www.waaw.com.br](http://www.waaw.com.br)

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:  
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



10

SAIBA MAIS



WAAWSENSE31000

WAAW by ALOK

WAAW  
by ALOK

HEADPHONE BLUETOOTH NOISE CANCELLING SENSE310